

billboard

SOUND BAR 2.1

BARRA / BOCINA BT INALÁMBRICO
CON SUBWOOFER 2 EN 1

GRACIAS POR ADQUIRIR EL
SISTEMA DE SONIDO 2.1 BT
INALÁMBRICO DE
BILLBOARD®.



billboard

Este producto fue desarrollado cuidadosamente para brindarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.

Te pedimos por favor leer detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Entrada Auxiliar / Tarjeta de USB / Micro SD

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
BILLBOARD SISTEMA DE SONIDO 2.1
BT inalámbrica
a. Subwoofer.....1
b. Barra de sonido.....2
c. Base para barra de sonido.....2

02.
Control remoto.....1

03.
Adaptadores de corriente
a. Adaptador de corriente
Subwoofer.....1
b. Adaptador de corriente barras de
sonido.....1

04.
Cable de audio RCA a AUX 3.5 mm.....1

05.
Cable de audio RCA a RCA (para
conectar barras de sonido).....1

06.
Taquetes de plástico.....2

07.
Tornillos para montaje en pared.....2

08.
Manual de usuario.....1

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.


SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

PANEL LATERAL




PANEL TRASERO



1. BOTÓN DE ENCENDIDO **ON/OFF**
2. BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN/BÚSQUEDA AUTOMÁTICA EN RADIO FM **▶▶**
3. BOTÓN CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) **◀◀**
4. BOTÓN **(MENU)**
5. BOTÓN ENCENDIDO SUBWOOFER
6. BOTÓN DE MODO SILENCIO **(MUTE)**
7. BOTÓN SUBIR VOLUMEN **VOL+**
8. BOTÓN CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) **▶▶**
9. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN **VOL-**
10. BOTÓN DE AJUSTE ECUALIZADOR **(EQ)**
11. BOTÓN DE MODO (BT / AUX IN / RADIO FM) **(MODE)**
12. BOTÓN DE EMPAREJAMIENTO BT **(PAIR)**

CONTROL REMOTO



ESPECIFICACIONES

Medida bocina: 2 x 2" (5.02 cm) x 2

Soundbar / 1 x 6.5" (15.8 cm) x 1 Subwoofer

Rango de respuesta bocina:

45 Hz - 20 kHz

Potencia: 2 Soundbar x 15 W RMS /

1 Subwoofer x 30 W RMS

Versión de BT inalámbrico: 5.0

Voltaje de alimentación: 18 Vcc 2 A

(Soundbar) / 110-240 Vca 50 Hz / 60 Hz

(Subwoofer)

Entradas de audio: BT inalámbrico,

USB, Óptico, Aux

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Conexión del equipo

01. Conecta el adaptador de corriente en el puerto ubicado en la parte trasera de la barra de sonido.

02. Conecta el adaptador de corriente en el puerto ubicado en la parte trasera del subwoofer.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Enciende la barra de sonido presionando el botón de encendido **ON/OFF** (las barras de sonido se emparejarán automáticamente con el subwoofer) presiona el botón **MODE** para elegir el modo BT inalámbrico.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre del sistema de sonido para sincronizar (BILLBOARD Sound Bar).

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez sincronizada con la unidad, el sistema de sonido se mantendrá conectada así a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado o los botones en la barra de sonido para seleccionar una canción.

02. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón **▶▶** **VOL+**

03. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón **◀◀** **VOL-**

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón **▶▶**

05. Para subir el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL+**

06. Para bajar el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL-**

07. Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, USB, BT inalámbrico, etc) presiona una vez el botón **MODE**.

08. Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

09. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la barra de sonido (incluidas las llamadas). **NOTA:** LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BARRA DE SONIDO SON MP3, WMA Y WAV.

Función de radio FM

01. Presiona varias veces el botón **MODE** para seleccionar el modo de radio FM. **NOTAS:** AUTOMÁTICAMENTE LA BARRA DE SONIDO EMPEZARÁ A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GRABARÁ EN SU MEMORIA INTERNA. PUEDES INSERTAR EL CABLE AUX PARA QUE ESTE FUNCIONE DE ANTENA Y MEJORE LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES.

02. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón **◀◀**

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón **▶▶**

04. Para subir el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL+**

05. Para bajar el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL-**

Entrada auxiliar

01. Presiona varias veces el botón **MODE** para seleccionar el modo AUX.

02. Inserta un extremo del cable de 3.5 mm en la ranura auxiliar y el otro extremo en el dispositivo de reproducción.

NOTA: EL MODO AUXILIAR TE PERMITIRÁ CONECTAR LA BARRA DE SONIDO A OTROS DISPOSITIVOS PARA USARSE COMO BARRA DE SONIDO CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN BT.

03. Para subir el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL+**

04. Para bajar el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL-**

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE

CANCIÓN, SOLAMENTE SE PODRÁ CONTROLAR A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO CONECTADO (MP3, MP4, PC, SMARTPHONE, ETC.)

Tarjeta de USB / Micro SD

01. Inserta una memoria USB o Micro SD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la barra de sonido.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón **▶▶**

03. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón **▶▶**

04. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón **◀◀**

05. Para subir el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL+**

06. Para bajar el volumen de la barra de sonido mantén presionado el botón **VOL-**

INDICACIONES SOBRE EL SISTEMA DE SONIDO 2.1 BILLBOARD BT INALÁMBRICO

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu barra de sonido presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.